



## Sensoren voor TX range type TX-Sensors

Diverse opties voor de TX serie:

- PIR sensor type **TX-PIR**
- Hygrostaat type **TX-HY**
- CO<sub>2</sub> sensor type **TX-CO<sub>2</sub>**